



# GlaDeFo

GlasDekorFolien nach Maß

Groß- und Einzelhandel  
für selbstklebende Glasfolien

Peter Velken  
Dierteweg 36  
46419 Isselburg  
Tel. 02874 - 9 40 47  
Mob. 0171 - 5 81 51 22  
Fax 02874 - 9 40 48  
info@gladefo.de  
www.gladefo.de

## Montageanleitung für: Glasdekorfolien

### Folgende Dinge benötigen Sie:

Sprühflasche, Papierhandtücher (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Rakel, Glasschaber Klinge (liegen der Lieferung bei)

### Montagetipps:

Sie sollten die Montage zu zweit vornehmen!  
Montieren Sie keine Folie bei Temperaturen unter 6° C.

1. Füllen Sie die Sprühflasche mit 0,5 Liter Wasser und geben Sie das GlaDeFo Transfer-Konzentrat (30 ml) mit hinein.
2. Reinigen Sie gründlich die Glasscheibe mit handelsüblichem Glasreiniger! Entfernen Sie alle klebenden Partikel (z.B. Farbe oder Fliegendreck) am besten mit der Glasschaber Klinge. Es dürfen keine Schmutzreste auf dem Glas zurückbleiben!
3. Die Glasdekorfolie besteht aus 3 Folien, das feste undurchsichtige Trägerpapier, die eigentliche Glasdekorfolie und zur Montageerleichterung das etwas durchsichtige Übertragungspapier. Legen Sie nun die Glasdekorfolie mit der Ansichtseite nach unten auf einen Tisch oder ähnliches. Sie schauen nun auf die Rückseite der Folie. Reiben Sie nun mit dem Rakel kräftig über die gesamte Rückseite. Dabei werden alle 3 Folienteile fest miteinander verbunden. Ziehen Sie dann das feste Trägerpapier vorsichtig und langsam in einem möglichst flachen Winkel ab. Dabei bleibt das Glasdekormotiv auf dem Übertragungspapier haften. Sollte dieses einmal nicht der Fall sein, reicht es, das Dekor mit einem Messer leicht vom Trägerpapier abzuheben.
4. Besprühen Sie nun zuerst die Klebeseite der Glasdekorfolie und dann die Glasscheibe mit der Flüssigkeit. Sparen Sie nicht mit der Flüssigkeit, Folie und Scheibe sollten gut nass sein.
5. Legen Sie die Glasdekorfolie auf die Glasscheibe, die Folie sollte gut hin- und herrutschen, ansonsten nochmals das Glas besprühen.
6. Drücken Sie jetzt das Wasser mit dem Rakel von der Mitte aus nach rechts und nach links gleichmäßig raus. Achten Sie darauf, dass sich kein Restwasser mehr unter der Folie befindet!
7. Nun warten Sie einige Stunden, besser noch 1 bis 2 Tage. Dann ziehen Sie vorsichtig und langsam, von einer Seite beginnend, das Übertragungspapier von der Glasscheibe ab. Dabei verbleibt nun das Glasdekor auf dem Glas. Sollte das nicht der Fall sein, bitte noch etwas warten und mit dem Rakel ein weiteres Mal nacharbeiten.
8. Nach dem Abziehen des Übertragungspapiers überprüfen Sie das Glasdekor auf evt. nicht klebende Ecken und drücken diese mit dem Rakel vorsichtig an.
9. Lassen Sie die Glasdekorfolie jetzt 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren.
10. Warten Sie 2 Wochen mit dem ersten Reinigen der Folie und benutzen Sie niemals harte Gegenstände (Bürste oder Klinge) zur Reinigung.

Bankverbindung: Volksbank Bocholt eG - BLZ: 428 600 03 - Konto- Nr.: 250 436 800  
IBAN: DE52 4286 0003 0250 4368 00 - BIC: BOVBDE3MXXX  
USt-IdNr.: DE243147018 Steuer-Nr.: 307/5188/1430